ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТЕЛЕРАДИОСВЯЗЬ
61022, г. Харьков, ул. Бориса Чичибабина, 9, тел.: (057) 717-13-38

Система контроля и мониторинга архиватора речи

СКМАР

ПАСПОРТ

Харьков 2016

Краткое руководство по включению и настройке СКМАР:

1. Вставить центральную плату СКМАР в свободный PCI слот ПК. Включить разъем DB-9F соединительного кабеля в COM порт на материнской плате ПК, разъем DB-25M в порт на центральной плате СКМАР и разъем DB-9M в порт на блоке индикации. Подать питание на блок индикации и запустить ПК;
2. Зайти в систему Windows под логином администратора;
3. Начать установку ПО СКМАР, запустив файл control.EXE из папки "ПО СКМАР". Указать путь для установки D:\SKMAR;
4. **Для ОС выше WinXP:** В процессе установки снять флажок "Автозагрузка при старте системы";
5. **Для ОС выше WinXP:** Найти файл control.exe в папке, куда было установлено ПО СКМАР, щелкнуть правой копкой мыши и в меню "Свойства"-"Совместимость" включить "Выполнять эту программу от имени администратора";
6. **Для ОС выше WinXP:** Создать дополнительный ярлык для control.exe из директории D:\SKMAR и перетянуть его в "ПУСК" – "Все программы" – "Автозагрузка";
7. Запустить ПО СКМАР при помощи ярлыка или control.exe из директории D:\SKMAR;
8. **Для ОС выше WinXP:** В случае отображения "Разрешить внесение изменений на данном компьютере следующей программе неизвестного издателя?" нажать на ссылку "Настройка выдачи таких уведомлений" и в открывшемся меню установить самый низкий уровень (Никогда не уведомлять). Применить изменения. Перезапустить ПК и продолжить с пункта № 7;
9. Проигнорировать первичные сообщения об ошибках (Ответить ОК);
10. В меню «Настройка -> системы» выбрать используемый COM порт (обычно COM1);
11. В меню «Настройка -> работы в комплексе АСК» после ввода пароля "1" выключить опцию "Индивидуальная настройка индикаторов".
12. Применить настройки и перезапустить ПО СКМАР;
13. В ПО Архиватора Речи выполнить вход от имени «supervisor» и в меню «Настройки -> Параметры запуска» включить опцию «Подключаться к системе контроля и мониторинга». Перезапустить ПО Архиватора речи;
14. Убедиться в корректном отображении активных каналов на блоке индикации. Перезапустить ПК и убедиться, что ПО СКМАР и ПО Архиватора речи автоматически запустились и корректно работают;
15. Завершить работу ПК, затем подключить шлейф сброса от центральной платы СКМАР к штырям для подключения кнопки сброса на материнской плате ПК. Шлейф от кнопки сброса (от передней панели системного блока) необходимо подключить к штырям на центральной плате СКМАР (обозначено «R»).

По умолчанию, установлены следующие данные администратора:

Пароль: **1**

Полное руководство по настройке и использованию системы контроля и мониторинга архиватора речи находится на поставляемом в комплекте диске, а также на сайте http://trc.com.ua.

Гарантийный талон

Срок гарантии – 12 месяцев.

Плата «СКМАР» драгоценных металлов в своем составе не содержит.

Система СКМАР Сертифицирована в системе УкрСЕПРО (Сертификат № UA1.007.0102285-12 от 26 июня 2012 года).

Свидетельство о продаже:

Покупатель_____

_____

Система СКМАР- __ S/N_____

Дата продажи _____

Подпись продавца_____

М.П.

Ремонт произведен_____Подпись_____

М.П.

Ремонт произведен_____Подпись_____

М.П.

тел.: (057) 714-37-87, (057) 714-37-88, (050) 400-06-82, (050) 323-47-38
e-mail: root@trc.com.ua
web: http://trc.com.ua